■ 主な仕様

仕　　様	
入力電圧範囲	100V　50/60Hz
出力電圧 / 電流	AC24V/4A
ヒューズ	2A
保護回路	ヒューズ溶断
消費電力	120 W
安全規格	電気用品安全法
動作温度	-10℃～50℃
外形寸法 / 重量	132(W)×113(H)×240(D) mm/ 4.5Kg

■ 外形図



■使用上のご注意

1. 本機のビスを外したり、分解等をしないで下さい。
2. 万一本機が故障した場合は中を開けずに、お買い上げ頂いた販売店等へお送り下さい。
3. 本機は、ほこりの多い場所、高温、高湿度の場所でのご使用はさけて下さい。
4. 本機を使用できるのは日本国内、USA等100V,117Vエリアのみです。
5. 本機は、監視カメラ及び周辺機器の電源以外の目的での使用はできません。

購入年月日	年　月　日
型　式	PS-4420
お客様	ご住所 お名前 電話
販売店	店名・住所

保　証　書

1:保証期間はお買い上げ月日より１年です。
2:修理はお買い上げの販売店で受付いたしますので保証書を添えてお 出 しください。尚保証期間内でも、本保証書の提示がない場合や必要箇所の記入及び捺印のない場合。
その他次のような場合の修理は有料となります。
・使用方法の誤り、または乱用による故障。
・不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
・天災（落雷、火災）による故障及び損傷。
3:修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。
4:本機の故障のため生じた２次的な事故は保証いたし兼ねます。
5:本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

株式会社タイワ インダストリ
■本社サービス 東京都大田区池上3-36-6
〒146-0082 TEL:03-3755-5645（代）
FAX :03-3755-2253

No,200706

カメラ専用 AC 24V電源

AC24V POWER SUPPLY

DAIWA

取扱説明書　PS-4420

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

安全上の注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使い頂き、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示を使用しています。

●表示マークについて●

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。

本製品は一般日常生活に使用する商品ですから、人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないで下さい。

本製品は精密機械ですから、分解や改造は絶対にしないでください。

電源コード類を傷つけたり破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、加熱したり、引っ張たりすると電源コード類が破損し、火災、感電の原因となります。

警　告

注意、警告、危険を伝えるものです。

禁止の行為を伝えるものです。
例えば、 は「分解禁止」を示します。

強制事項の内容を伝えるものです。
例えば、 は「入力コードを取り外すこと」を示します。

本機のカバーを外したり、改造しないでください。故障の原因になります。内部の点検、調整、修理は販売店にご相談ください。

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐにコンセントを抜いて、販売店に修理をご依頼下さい。
お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。

取付け場所などを移動するときは、必ず総ての電源を切った状態で線をはずしてから移動して下さい。

ご 注 意

⚠ ※雷による故障を軽減するため、市販の雷防護用コンセントの使用をお勧めします。

■ 各部の名称と接続方法

■ 前面パネル接続例



■ 背面パネル接続例



(注) 本機の出力ターミナルの
合計電流は４Ａです

■ 特　長

1 AC24V / 4A出力 (連続)

2 背面に出力ターミナルを集中、配線スッキリ設計

3 シンプルなコンパクト設計

■ 操作方法

1 本機の電源スイッチのOFFを確認してからACコードを100Ｖコンセントに差し込んで下さい。

2 各機器の消費電力(電流)が本機の定格をこえない様にご注意下さい。

3 出力電流が最大4.5Aをオーバーすると、ACヒューズが溶断します。(定格ヒューズ２A)

4 必ず本機の電源をONにした後に、各機種の電源をONするようにして下さい。